



Sto Norge AS | Balkongbelegg

Veiledning Flislegging over StoPur EB 200

Veiledning

Gjelder for flislegging over eksisterende belegg av StoPur EB 200 eller tilsvarende, og tilhørende produkter i membransystem for balkonger og terrasser.

Belastning med mineralsk flislim vil over tid svekke de fysiske egenskapene til StoPur EB 200, og det er derfor nødvendig å gjøre tiltak før flislegging.

Prosedyre for behandling som er beskrevet under skal følges.

■ Produkter

StoPox WG 100	0,3-0,4 kg/m ²
StoQuartz 0,4-0,8 mm	1,5 – 2,0 kg/m ²

■ Fremgangsmåte

1. Grunnrengjøring

Det gamle balkongbelegget må slipes til det blir matt og sikrer god heft til påfølgende grunning.

Gulvet rengjøres deretter grundig til alle rester av smuss og rester av slipt polyuretan m.m. er fjernet.

Før videre behandling skal gulvet være helt tørt.

2. Påføring av systemoppbygging:

Bruk StoPox WG 100 som grunning over eksisterende balkongbelegg. Forbruk 0,3-0,4 kg/m². Sikre at det er full dekk og materialoverskudd. Fortsett umiddelbart til trinn 2.

Sandavstrø StoPox WG 100 med StoQuartz i overskudd. Forbruk 1,5 – 2,0 kg/m². Sandmetting når grunning fremdeles er fersk.

Etter at epoxyen har herdet kan flislim og flislegging igangsettes ihht. respektive fremgangsmåter for flislim og fliser.