

Teknisk faktablad

StoCrete Repmørtel

	vann fjernes før reparasjonen. Eldre belegg skal fjernes før påføring av mineralisk utbedringsmørtel.
Påføring	
Klargjøring av materialet	Hell opp vann, og tilsett tørrmørtelen. Bland i ca. 2 minutter til massen er jevn og klumpfri, la massen hvile i ca. 3 minutter, og etterbland i et halvt minutt.
Eksempel på bruk	1. Bruk som reparasjonsmørtel 1.1 Forvann underlaget 1.2 Forsparkl med StoCrete Repmørtel, vått-i-vått 1.3 Fyll i skadene med StoCrete Repmørtel, skader større enn 45 mm bør utføres i flere omganger 1.4 Fils eller strukturer overflaten etter behov 2. Bruk som finsparkel 2.1 Forvann underlaget 2.2 Sparkl med StoCrete Repmørtel, vått-i-vått 2.3 Påfør StoCrete Repmørtel i tykkelse ca. 3–5 mm 2.4 Fils eller strukturer overflaten etter behov
Rengjøring av verktøy	Rengjør verktøyet med vann umiddelbart etter bruk (herdet materiale kan kun fjernes mekanisk).
Lagring	
Lagringsforhold	Tørt, svalt og frostfritt.
Lagringstid	Holdbar i 6 måneder i uåpnet originalforpakning.
Øvrig	
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.stonorge.no Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.
Særskilte opplysninger	
	Bruk som ikke er nevnt uttrykkelig i dette tekniske faktablad, må ikke gjennomføres uten samråd med Sto Norge AS. Formålet med informasjonen er å sikre normal bruk. Ved offentliggjøring av et nytt teknisk faktablad, mister alle tidligere versjoner sin gyldighet.

Sto Norge AS
 Pb. 6686 Etterstad
 0609 Oslo
 Telefon 66 81 35 00
 Telefaks 66 81 35 01
info.no@sto.eu.com
www.stonorge.no