


Teknisk faktablad

StoCryl SP

Akrylatsparkel



Karakteristikk

- | | |
|-------------------|--|
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none">• som sparkel på betongkonstruksjoner (betong og armert betong) for utjevning av ujevnheter og fylling av bobler• som mellombelegg på ikke-krittende, bærekraftige eldre belegg |
|-------------------|--|

- | | |
|-------------------|---|
| Egenskaper | <ul style="list-style-type: none">• meget god vedheft til underlaget• meget god stabilitet• meget lett å påføre• hurtig overbehandlebar• vannholdig |
|-------------------|---|

- | | |
|--|---|
| Særskilte egenskaper / anmerkninger | <ul style="list-style-type: none">• ikke for horisontale flater• ikke for gang- og kjørbare flater |
|--|---|

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	1,7–1,9 g/cm ³	
Heftfasthet på betong	EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- | | |
|----------------------|---|
| Krav | <p>Krav til underlaget:</p> <p>Underlaget må være tørt, bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser.</p> <p>Mindre faste sjikt og slamkonsentrasjoner må fjernes.</p> <p>Tørr iht. reparasjonsanvisningens definisjon 2001-10, dog avhengig av betongkvaliteten. Restfukt kan være maks. 4 vekt% ved betongkvaliteter opp til C30/37 og maks. 3 vekt% ved betong C35/45, målt med CM-apparat.</p> |
| Forberedelser | <p>Underlaget må forberedes med egnede mekaniske metoder som f.eks. blåsing med fast blåsemedel eller høytrykksspyling (> 800 bar).</p> <p>Porer og hulrom må åpnes tilstrekkelig.</p> |

Teknisk faktablad

StoCryl SP

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påføringstemperatur: +8 °C
Høyeste påføringstemperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet Bruksklar, rør godt om før påføring.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. mm sjiktykkelse	2,0	kg/m ²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Oppbygging

1. Forbehandling av underlaget
2. Grunning med StoCryl GW 200 eller StoCryl GQ
3. Sparkling med StoCryl SP
4. Forsegling/belegg med StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB eller StoCryl Z 110

Påføring Påfør manuelt med brett eller sparkel.

1. Forbehandling av underlaget
2. Grunning
Grunningen utføres med StoCryl GW 200 eller StoCryl GQ.

Detaljert informasjon om grunningen finnes i "Oversikt grunning/sparkel (vedlegg TDS-håndbok)" og gjeldende teknisk faktablad.
3. Sparkling:
Påfør StoCryl SP på det klargjorte og grunnede underlaget.
Sjiktykkelse hele flaten: maks. 1 mm

Forbruk StoCryl SP: ca. 2,0 kg/m² ved 1 mm maks. sjiktykkelse

Overbearbeiding:
ved +8 °C etter ca. 24 timer
ved +20 °C etter ca. 12 timer
ved +30 °C etter ca. 8 timer
4. Forsegling/belegg
Forseglingen/belegget utføres med StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB eller StoCryl Z 110.

Detaljert informasjon om forseglingen/belegget finnes i gjeldende teknisk faktablad.

Teknisk faktablad

StoCryl SP

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter bruk, herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkte) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".

Leveranse**Farge**

hvit

Forpakning

spann

Lagring**Lagringsforhold**

Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.

Lagringstid

I originalforpakning frem til ... (se forpakning).

Merking**Produktgruppe**

Sparkel

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00

Teknisk faktablad

StoCryl SP

info.no@sto.com
www.sto.no

,