

Teknisk faktablad

StoQuarz AS 300

Tilslagsblanding med spesielt tilpasset siktekurve for fylling av StoPma EB 300, StoPma BC 200 og StoPma RZ 500



Karakteristikk

Anvendelse • som fyllstoffkomponent for PMMA-harpiks iht. teknisk faktablad

Påføring

Klargjøring av materialet Væskekomponenten røres grundig, slik at parafinen blir jevnt fordelt. Rør StoQuarz AS 300 inn i væskekomponenten og homogeniser før tilsetning av katalysator. Deretter tilsettes nøyaktig dosert katalysatormengde. Bland grundig med en saktegående omrører (maks. 300 o/min). Bland i minst 1 minutt. Påfør umiddelbart.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	se teknisk faktablad for væskekomponenten	
Påføring	tillegg for sammenblanding	

Leveranse

Forpakning sekk

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
 Snipetjernveien 4
 N - 1405 Langhus
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no